

## Entretien – pièces à usure interne

L'entretien doit être effectué en relation avec la fréquence de fonctionnement et les conditions du lieu d'utilisation, avec un minimum d'une fois par an.

### Nettoyage autour du tambour

1. Déconnecter l'alimentation électrique du sèche-linge.
2. Démontez le panneau avant, fig. 1.
3. Enlever toute peluche à l'aide d'un aspirateur.
4. T4650 et TD75 : Inspecter les deux rouleaux de support et les remplacer si nécessaire, voir section **Remplacement des rouleaux de support**.
5. Remonter le sèche-linge.
6. Connecter l'alimentation électrique
7. Tester le sèche-linge, voir **Contrôle du fonctionnement**.

### Moteurs

Fig. 2 Nettoyer les couvercles du ventilateur à l'aide d'un aspirateur. Ceci s'effectue lors de la rectification annuelle de la tension de courroie.

### Lubrification des paliers

Aucun palier ne doit subir d'entretien car ils sont lubrifiés en permanence.

